InfoLinker 専用バッテリー　ウエストユニティス株式会社

型番 **WHB-001**
対応充電器型番：WUZ-AC01-BK01



Ver.1.0.0
初版 2015.07.01

取扱説明書

このたびはお買い上げをいただきありがとうございます。
製品を安全に正しく使用していただくために、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後も、いつでも手元に置いて大切に保管してください。
本製品の規格、周辺機器の案内や操作は、ウエストユニティスのWEBサイトでダウンロードいただけます。
http://www.westunitis.co.jp/web/wearable/infolinker/download.aspx
※URL および掲載内容については、予告なく変更する場合があります。
●本書の内容の一部、または全てを無断転載することは、禁止されています。
●本書の内容は、予告なく変更する場合があります。

はじめに

本製品は日本国内での規格に準拠しております。最新の規格対応状況はウエストユニティスの WEB サイトより、ご確認いただけます。
日本以外の国でご利用になられる場合は、ご利用される国の規格に対応しているかご確認ください。
http://www.westunitis.co.jp/web/wearable/infolinker/
※本製品に関する著作権は、すべてウエストユニティス株式会社に帰属します。
Copyright © WESTUNITIS CO., LTD. All rights reserved.

リチウムイオン電池のリサイクルについて

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、
<一般社団法人 JBRC ホームページ>を参照してください。
日本以外の国で、回収・リサイクルをされる場合は、ご利用される国の方法をご確認ください。
http://www.jbrc.com/
機銘板は、バッテリーユニットの底面に表示してあります。

Li-ion

使用上のお願い

- 初めてのご使用や長期間使用をしなかった場合は十分に充電されていない場合があります。ご使用の前に充電をおこなってください。初期充電時間の目安は約 2 時間です。
- バッテリーを分解しないでください。
- 低温では使用時間が非常に短くなることがあります。低温で使用するときは、内ポケットなどに入れて、あらかじめバッテリーを温かくしておくと、冷えた状態より、長時間使用することができます。
- バッテリーには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですので使用を中止し、お買い上げ販売店まで新しいバッテリーをお買い求めください。なお、寿命は使用状態によって異なります。
- 満充電に近い状態での保管は避けてください。なるべく、ほぼ使い切った状態での保管をおすすめします。
- バッテリーを長時間使用しないときは機器から取り外して湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- 温度：5 ℃～ 35℃（結露なき事）の場所で使用／保管してください。
- 電池が漏液して、液が眼に入った場合は、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。放置すると目に障害を与える原因となります。
- 機器への取り付け方、取り外し方については、機器の取扱説明書をお読みください。

バッテリーの充電

InfoLinker 専用充電器（型番 WUZ-AC01-BK01）を必ずご使用ください。
指定以外の充電器、AC アダプタで充電すると、充電条件が異なるため、火災やケガ、破裂、液漏れの原因になります。
専用充電器の使い方は、InfoLinker 専用充電器の取扱説明書をお読みください。

仕様一覧

タイプ	Li-ion polymer	電圧/電力量	3.7V / 1.1Wh
キャパシティ	300mAh	使用温度	5℃～ 35℃（結露なき事）

※製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。

⚠ 警告　「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

分解・改造・修理 厳禁
絶縁不良になったり安全装置が壊れたりするなど、発熱、破裂、発火など、火災や感電、故障の原因になります。

高温・直射日光・加熱・火気 厳禁
爆発や漏液、発火、有毒ガスがでる可能性があります。特に火の中へ投入したり、炎天下の車内などで使用・充電・保管したりしないでください。

水濡れ・液体・湿気 厳禁
火災や感電、故障の原因になります。
濡れた状態または濡れた手での使用、風呂場での使用は絶対にしないでください。

異常状態（高温、膨れなど）での使用厳禁
変形、破損、漏液、高温、膨れ、異臭など異常状態での使用を継続すると、火災やケガ、破裂の原因になります。ただちに使用を中止し、機器から外し、火気から遠ざけてください。

落下・強い衝撃・バッテリーの傷付 厳禁
釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、強い衝撃を与えないでください。発熱、破裂、変形、ショート、火災や感電、故障の原因になります。

バッテリーは正しい向きにセット
バッテリーの漏液や発熱、破裂、発火、故障の原因になります。充電器や機器とうまくつながらない場合は無理に接続せず、バッテリーの向きを確認してください。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめる
過度に充電され、漏液、発電させる原因になります。

金属と一緒に保管しない
プラス端子とマイナス端子を針金などの金属で接続しないでください。また金属製のものと一緒に持ち運んだり保管したりしないでください。破損、漏液、発熱、破裂、ショートの原因になります。

漏液の液がついたら、すぐにきれいな水で洗う
漏液した液が眼や皮膚、衣服に付着した場合、こすらずにすぐに水道水などきれいな水で十分に洗ってください。皮膚の場合は、かぶれたりする原因になります。**眼の場合は、直ちに医師の治療をうけてください。**放置すると目に障害をあたえる原因となります。

バッテリーのお手入れ

端子がよごれたら、乾いたやわらかいきれいな布などでふきとってください。指紋や汗、ほこりなどで端子がよごれて充電できなくなることがあります。
※有機溶剤（ベンジン・シンナーなど）/ 酸 / アルカリ類は使用しないでください。

お買い上げ販売店　バッテリーの購入や製品に関するご相談は、以下へお問い合わせください。

販売店	住所
	電話番号

販売元：菱電商事株式会社　製造元：ウエストユニティス株式会社 06-6375-2831

M201